

HUMEDAD POR Condensación



La humedad por condensación se produce cuando el vapor de agua del aire interior está en contacto con una superficie suficientemente fría como para que pase a forma líquida. **Suele tener múltiples causas, que la mayoría de las veces aparecen todas juntas.**

1

Una mala ventilación.

2

Sistemas de calefacción como las estufas de gas, que producen vapor por la combustión.

3

Los seres humanos producimos vapor de agua sólo por respirar. Casi 2 litros de agua por día.

4

Secar ropa en el interior de la vivienda.

5

Paredes demasiado delgadas que no aíslan lo suficiente del exterior.

Para **eliminar este tipo de humedad**, se recomienda lo siguiente:

- Ventilar la habitación.
- Colocar extractores en baño y cocina
- Utilizar la calefacción a una temperatura correcta. Un exceso de temperatura en invierno genera un mayor puente térmico con el frío exterior.
- Secar la ropa fuera de la vivienda.
- Tapar las ollas al cocinar.
- Usar un deshumidificador.
- Si la condensación se debe a problemas estructurales, es necesario recurrir a especialistas para aislar la vivienda.

Una vez confirmado que es humedad de condensación, se sugiere tratar los hongos en las paredes para evitar que siga progresando el problema.

Para eso, **se puede usar** una solución de hipoclorito de sodio o cualquiera de los múltiples fungicidas que se venden en las pinturerías.

Se recomienda **aplicarlos regularmente**, ya que los hongos tienden a reaparecer con facilidad.

